



ABC

Gietklei recept

Voor het aanmaken van;

100 kg Steengoed- of aardewerk kleipoeder KP101 /
KP102 / KP103 / KP105 / KP106

- 35 lWater
- 200 g Gecalcineerde soda CH127
- 200cc Waterglas CH160

Eerst water in de emmer, daarna 1/4 van de
kleipoeder al roerend toevoegen.
Hierna de soda en waterglas toevoegen. Continue
blijven mixen en zo de rest van de poeder toevoegen.



Recipe for casting

For preparing

100 kg of stoneware - or - earthenware
claypowder; KP101/fp102/fp103/fp105/
fp106

- 35 lWater
- 200 G calcinated soda ch127
- 200cc Waterglas CH160

First, the water in the bucket, then add
1/4 of the claypowder, then add the soda
and water glass. Keep mixing continuous
Then add the rest of the powder while
mixing

